

本手册为Air724UG模组的应用开发指导应用手册。描述了Air724UG模组的硬件功能接口，相关软件API，相关控制AT指令，以及升级调试。以便让您更快速的了解模块的功能接口，电气特性，性能指标，软件控制方式等细节。能够容易的用Air724UG模组进行各种应用设计。由于Air724UG有两种应用开发方式：标准AT指令和LuatOS-Air opencpu 二次开发方式。本文会分别以两种开发方式来介绍，每个功能模块的应用方法。

**关于：**手册由LuatOS-Air团队维护，内容由LuatOS-Air团队和LuatOS-AirOS-Air社区提供。本手册仅作为用户指导使用，LuatOS-Air团队会尽力保证内容的准确性，但是不确保手册内容无误。由于版本更新等原因导致的内容变更恕不另行通知。发现文档有错误请及时反馈。

**如何贡献** LuatOS-Air是一个开放的社区，欢迎广大开发者分享自己的知识。贡献内容可联系任何合宙官方人员，或者在这个页面下面评论您的联系方式，内容可提供Markdown文件，或者其他格式，LuatOS-Air团队会整理审核后发布。欢迎您的贡献。

**版权声明** 我们尊重原创，也注重分享。所有的资料和图象均以获得信息为目的。有部分内容来自互联网，版权归原作者所有，仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，如无意中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权，请联系删除，本公众平台将不承担任何责任。

**免责声明** 本平台对转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证，仅供读者参考，本平台将不承担任何责任。

Luat社区  
doc.openluat.com